


室内飾り鯉のぼり福寿 取扱説明書

二種類の飾り方がございます。
お部屋の雰囲気にあわせてお飾りください。


Pattern1

鯉のぼりだけでシンプルにお飾りください。
付属の作札と一緒に飾りください。



Pattern2

兜を飾って豪華にお飾りください。
※兜飾りは付属していません。



【ご使用上の注意】

ご使用前に必ずお読みください。お読みになった後は、必ず保管してください。

部品等を、お子様が口に入れないようにご注意ください。

お節句の観賞用以外にはご使用しないでください。本製品は室内用です。屋外でのご使用は避けてください。

台が倒れたり、吊り糸が破損する恐れがありますので、お子様の手の届くところに飾らないでください。

【保守・点検・保管】

飾り台のお手入れは、やわらかい布でから拭きしてください。

収納の際には湿気を避け、風通しのよい場所に保管してください。